

•onit

Dockingstation USB-C

Bedienungsanleitung
Notice d'instructions
Istruzioni d'uso



Sicherheitshinweise

Generelle Vorsichtsmassnahmen

- Setzen Sie die Dockingstation weder starken Erschütterungen noch übermässiger Hitze aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur trockene und weiche Tücher.
- Diese Dockingstation ist kein Spielzeug, halten Sie sie von Kinderhänden fern.

Vorsichtsmassnahmen für elektronische Geräte

- Verwenden Sie die Dockingstation nicht ausserhalb ihrer in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen, um Stromschläge, Verbrennungen oder Schäden an der Dockingstation oder den angeschlossenen Geräten zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Dockingstation nur in trockener Umgebung und schützen Sie sie vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung.
- Öffnen Sie die Dockingstation nicht und verwenden Sie sie nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
- Wenden Sie beim Einstecken keine Gewalt an.
- Trennen Sie die Dockingstation vor dem Reinigen oder bei längerem Nichtgebrauch von den Geräten.
- Verlegen Sie Kabel so, dass keine Stolpergefahr entsteht oder Fluchtwege blockiert werden.
- Schliessen Sie keine defekten Geräte oder Geräte mit defekten Kabeln an die Dockingstation an.

Technische Daten

Modell:	F01354
Anschluss:	USB-C
Ports:	1 x USB-C (PD3.0 100 W*) 3 x USB 3.2 (10 Gbps) 1 x USB 2.0 (480 Mbps) 2 x Display Port (4K @ 60 Hz) 1 x HDMI (4K @ 60 Hz) 1 x RJ45 (1 Gbps) 1 x 3.5 mm AUX 1 x Port für Sicherheitsschloss

*Ladeleistung durch Quelle (Computer) limitiert, maximal 100 W.

Auflösung

DP/HDMI:	4K @ 60 Hz
DP1 + HDMI:	4K @ 60 Hz
DP1 + DP2:	4K @ 30 Hz
DP2 + HDMI:	4K @ 30 Hz
DP1 + DP2 + HDMI:	4K @ 60Hz + 4K @ 30Hz + 4K @ 60Hz
Max. Auflösung DP extern:	3840 x 2160 @ 60Hz
Max. Auflösung HDMI extern:	3840 x 2160 @ 60Hz

Unterstützte Modi

Windows MST-Modus: Host-Display und externe Displays zeigen unterschiedliche Inhalte.

MacOS erweiterter Modus: Host-Display zeigt anderen Inhalt als die externen Displays.

MacOS Spiegelmodus: Host-Display und externe Displays zeigen alle denselben Inhalt.

ChromeOS, Android, Samsung Dex, Nintendo Switch

Gewährleistung

Die Furber AG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemässer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Geräts oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Hinweise zum Umweltschutz



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäss den örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften. Händler, Geschäfte und Gewerbetreibende sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen. Händler, Geschäfte und Gewerbetreibende sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen.

Service und Support

Bei defekten Geräten oder Problemen während der Installation wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die Furber Produktberatung auf:
<http://www.furber.ch/kontakt>.

Consignes de sécurité

Mesures de précautions générales

- N'exposez pas la station d'accueil à de fortes secousses ou à une chaleur excessive.
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement des chiffons secs et doux.
- Cette station d'accueil n'est pas un jouet, tenez-le hors de portée des enfants.

Mesures de précautions pour les appareils électroniques

- N'utilisez pas la station d'accueil au-delà de ses limites de performances indiquées dans les données techniques, ceci afin d'éviter tout risque d'électrocution, de brûlures ou de dommages de la station ou des appareils connectés.
- Utilisez la station d'accueil uniquement dans un environnement sec et protégez-le de la saleté, de l'humidité et de la surchauffe.
- N'ouvrez pas la station d'accueil et ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Ne forcez pas lors du branchement.
- Débranchez la station d'accueil avant de la nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Posez les câbles de manière à éviter tout risque de chute ou d'obstruction des voies d'évacuation.
- Ne connectez à la station d'accueil aucun appareil défectueux ou aucun appareil dont les câbles sont défectueux.

Données techniques

Modèle :	F01354
Connexion :	USB-C
Ports :	1 x USB-C (charge rapide PD 3.0 100 W*) 3 x USB 3.2 (10 Gbps) 1 x USB 2.0 (480 Gbps) 2 x ports d'affichage (4K @ 60 Hz) 1 x HDMI (4K @ 60 Hz) 1 x RJ45 (1 Gbps) 1 x 3,5 mm AUX 1 x port pour câble antivol

*Puissance de charge limitée par la source (ordinateur), 100 W maximum.

Résolution

Port d'affichage/HDMI : 4K @ 60 Hz

Port d'affichage 1 + HDMI : 4K @ 60 Hz

Port d'affichage 1 + 2 : 4K @ 30 Hz

Port d'affichage 2 + HDMI : 4K @ 30 Hz

Port d'affichage 1 + 2 + HDMI :

4K @ 60 Hz + 4K @ 30 Hz + 4K @ 60 Hz

Résolution port d'affichage externe max. :

3840 x 2160 @ 60 Hz

Résolution HDMI externe max. : 3840 x 2160 @ 60 Hz

Modes pris en charge

Mode Windows MST : l'écran hôte et les écrans externes affichent des contenus différents.

Mode avancé MacOS : l'écran hôte affiche un contenu différent de celui des écrans externes.


Mode miroir MacOS : l'écran hôte et les écrans externes affichent tous le même contenu.

ChromeOS, Android, Samsung Dex, Nintendo Switch

Garantie

Furber AG décline toute responsabilité ou garantie pour les dommages résultant d'une installation, d'un montage et d'une utilisation non conformes de l'appareil ou d'un non-respect de la notice d'instructions et/ou des consignes de sécurité.

Consignes pour la protection de l'environnement

 Les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Le consommateur est légalement tenu de rapporter les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles à la fin de leur durée de vie aux points de collecte publics mis en place à cet effet ou au point de vente. Éliminez le matériel d'emballage conformément aux prescriptions locales en vigueur en matière d'élimination des déchets. Les commerçants, les magasins et les professionnels sont légalement tenus de reprendre les appareils usagés.

Service et assistance

En cas d'appareils défectueux ou de problèmes lors de l'installation, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au conseiller produit Furber :
<http://www.furber.ch/kontakt>.

Istruzioni di sicurezza

Precauzioni generali

- Non esporre la docking station a forti vibrazioni o a calore eccessivo.
- Per la pulizia, utilizzare solo panni asciutti e morbidi.
- Questa docking station non è un giocattolo; tenerla fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni per i dispositivi elettronici

- Non utilizzare la docking station al di fuori dei limiti di potenza specificati nei dati tecnici per evitare scosse elettriche, ustioni o danni alla docking station o ai dispositivi collegati.
- Utilizzare la docking station solo in un ambiente asciutto e proteggerla da sporco, umidità e surriscaldamento.
- Non aprire la docking station e non continuare a usarla se è danneggiata.
- Non forzare l'inserimento della spina.
- Scollegare la docking station dall'apparecchiatura prima di pulirla o quando non viene utilizzata per lungo tempo.
- Posare i cavi in modo da evitare il rischio di inciampare o di bloccare le vie di fuga.
- Non collegare alla docking station dispositivi difettosi o con cavi difettosi.

Dati tecnici

Modello:	F01354
Connessione:	USB-C
Porte:	1 x USB-C (PD3.0 100 W*) 3 x USB 3.2 (10 Gbps) 1 x USB 2.0 (480 Mbps) 2 x Display Port (4K @ 60 Hz) 1 x HDMI (4K @ 60 Hz) 1 x RJ45 (1 Gbps) 1 x AUX da 3,5 mm 1 porta di sicurezza

*Potenza di carica limitata dalla sorgente (computer), massimo 100 W.

Risoluzione

DP/HDMI:	4K @ 60 Hz
DP1 + HDMI:	4K @ 60 Hz
DP1 + DP2:	4K @ 30 Hz
DP2 + HDMI:	4K @ 30 Hz
DP1 + DP2 + HDMI:	4K @ 60Hz + 4K @ 30Hz + 4K @ 60Hz
Risoluzione massima porta display esterna:	3840 x 2160 @ 60Hz
Risoluzione massima HDMI esterna:	3840 x 2160 @ 60Hz

Modalità supportate

Modalità MST di Windows: il display host e i display esterni mostrano contenuti diversi.

Modalità estesa MacOS: il display host mostra contenuti diversi da quelli dei display esterni.

Modalità specchio MacOS: il display host e i display esterni mostrano tutti lo stesso contenuto.

ChromeOS, Android, Samsung Dex, Nintendo Switch

Garanzia

Furber AG non si assume alcuna responsabilità o garanzia per i danni derivanti da installazione, montaggio e uso improprio dell'apparecchio o dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle norme di sicurezza.

Note sulla protezione ambientale



I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Il consumatore è obbligato per legge a restituire le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie al termine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici predisposti a tale scopo o al punto vendita. Smaltire il materiale di imballaggio in conformità alle norme di smaltimento vigenti a livello locale. I rivenditori, i negozi e i commercianti sono obbligati per legge a ritirare i vecchi apparecchi.

Servizio e assistenza

In caso di unità difettose o di problemi durante l'installazione, si prega di contattare il proprio rivenditore o il servizio di consulenza sui prodotti Furber:

<http://www.furber.ch/kontakt>.

•onit

Furber AG
CH-5506 Mägenwil
Made in PRC